

# Sanitärteile für Küche und Bad / Heißwasser



## INFO für Küchenarmaturen

**Druck-Armaturen:** 2 Anschlussrohre - überwiegend 10 mm Ø  
**DRUCK** (Durchlauferhitzer, bei zentraler Wasserversorgung)



**Drucklos-Armaturen:** mind. 3 Anschlussrohre - überwiegend 8 mm Ø:  
**DRUCKLOS** ein Rohr für die Wasserleitung u. zwei Rohre für den Geräteanschluss (**Untertischgerät**)

### Wichtiger Hinweis:

**Der offene (drucklose) Warmwasserspeicher darf keinem Druck ausgesetzt werden.**

Bei der Montage ist unbedingt die richtige Durchflussmenge einzustellen  
(siehe Beschreibung der jeweiligen Armatur).

Verschließen Sie niemals den Armaturen-Auslauf und verwenden Sie keinen Strahlregler oder einen Schlauch mit Strahlregler.

Verkalkung kann den Auslauf verschließen und so den Speicher unter Druck setzen.

