

Bedienungsanleitung für Kaffeeautomaten ohne automatisches Entkalkungsprogramm

1. Den gesamten Inhalt der Saeco Entkalkerkonzentrat-Flasche in den Wassertank des Gerätes füllen und den Tank mit ca. 1 Liter warmem (max. 60 °C) Wasser auffüllen. **2.** Das Gerät einschalten und über die Heißwasserdüse 2-3 Tassen Wasser entnehmen. **3.** Gerät am Hauptschalter ausschalten und die Entkalkerbildung bei geöffneter Heißwasserdüse ca. 5 Min. einwirken lassen. **4.** Wiederholen Sie den Vorgang Punkt 2 und 3 ca. 3-5 Mal. **5.** Heißwasserdüse schließen. **6.** Bereiten Sie nun mit dem Entkalkungsmittel 2-3 Tassen Kaffee zu. Bei allen Geräten, die über ein separates Pulverfach für gemahlene Kaffee verfügen, können Sie durch Umschalten auf Pulverkaffee den Mahlvorgang unterdrücken. Achtung! Der dabei produzierte Kaffee (das Wasser) ist nicht genießbar. **7.** Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis sich keine Entkalkerbildung mehr im Wassertank befindet. **8.** Anschließend den Wassertank mit frischem Wasser spülen und auffüllen. Spülen Sie nun das Gerät auf dieselbe Weise wie beim Entkalten mit kaltem, frischem Wasser. **9.** Nach der Entkalkung muss die Brühgruppe entnommen und mit lauwarmem Wasser gereinigt werden.

Bedienungsanleitung für Kaffeeautomaten mit automatischem Entkalkungsprogramm

1. Den gesamten Inhalt der Saeco Entkalkerkonzentrat-Flasche in den Wassertank des Gerätes füllen und den Tank mit ca. 1 Liter warmem (max. 60 °C) Wasser auffüllen. **2.** Das Gerät einschalten und über die Heißwasserdüse 2 Tassen Wasser entnehmen. **3.** Heißwasserdüse schließen. **4.** Entnehmen Sie nun mit dem Entkalkungsmittel 2 Tassen Kaffee. Bei allen Geräten, die über ein separates Pulverfach für Kaffee verfügen, können Sie durch Umschalten auf Pulverkaffee den Mahlvorgang unterdrücken. Achtung! Der dabei produzierte Kaffee (das Wasser) ist nicht genießbar. **5.** Aktivieren Sie nun das automatische Entkalkungsprogramm gemäß der Bedienungsanleitung des Gerätes und folgen Sie den weiteren Hinweisen. **6.** Nach der Entkalkung muss die Brühgruppe entnommen und mit lauwarmem Wasser gereinigt werden.

Inhaltsstoffe: < 5% Phosphonate.



Xi Reizend

Saeco Entkalker flüssig enthält Zitronensäure, Maleinsäure. **Gefahrenhinweis:** Reizt die Augen und die Haut. **Sicherheitshinweis:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Saeco Austria AG Millennium Park 1, A-6890 Lustenau,
Tel. +43 (0)5577 8138, www.saeco.at, saeco@saeco.at

Saeco GmbH Hermann-Laur-Straße 4, D-78253 Eigeltingen,
Tel. +49 (0)7774 505100, www.saeco.de, info@saeco.de

Saeco AG Nordringstrasse 9, CH-4702 Oensingen,
Tel. +41 (0)62 3881020, www.saeco.ch, info@saeco.ch

250 ml

Istruzioni d'uso per macchine da caffè senza programma di decalcificazione

1. Versate tutto il contenuto della bottiglia di decalcificante concentrato Saeco nel serbatoio acqua dell'apparecchio e aggiungete circa 1 litro d'acqua calda (al massimo 60 °C). **2.** Accendete l'apparecchio e attraverso il tubo vapore erogate 2-3 tazze d'acqua. **3.** Spegnete l'interruttore principale dell'apparecchio e lasciate agire il decalcificante per 5 minuti con il tubo vapore aperto. **4.** Ripetete la procedura del punto 2 e 3 circa 3-5 volte. **5.** Chiudete il tubo vapore. **6.** Erogate 2-3 tazze di caffè con la soluzione decalcificante. Per tutti gli apparecchi che dispongono di un compartimento separato per il caffè macinato, potete inibire la macinatura selezionando la funzione caffè macinato. Attenzione: il caffè prodotto in questo modo (l'acqua) non è bevibile! **7.** Ripetete questa procedura fino a completo esaurimento della soluzione decalcificante contenuta nel serbatoio acqua. **8.** Risciacquate il serbatoio acqua con acqua pulita e riempitelo. Risciacquate poi l'apparecchio con acqua pulita e fredda seguendo la stessa procedura seguita per la decalcificazione. **9.** Dopo la procedura di decalcificazione, il gruppo erogatore deve essere estratto e lavato con acqua tiepida.

Istruzioni d'uso per macchine da caffè con programma di decalcificazione

1. Versate tutto il contenuto della bottiglia di decalcificante concentrato Saeco nel serbatoio acqua dell'apparecchio e aggiungete circa 1 litro d'acqua calda (al massimo 60 °C). **2.** Accendete l'apparecchio e attraverso il tubo vapore erogate 2 tazze d'acqua. **3.** Chiudete il tubo vapore. **4.** Erogate 2 tazze di caffè con la soluzione decalcificante. Per tutti gli apparecchi che dispongono di un compartimento separato per il caffè macinato, potete inibire la macinatura selezionando la funzione caffè macinato. Attenzione: il caffè prodotto in questo modo (l'acqua) non è bevibile! **5.** Avviate il programma di decalcificazione automatico secondo le istruzioni d'uso dell'apparecchio e seguite le indicazioni ulteriori. **6.** Dopo la procedura di decalcificazione, il gruppo erogatore deve essere estratto e lavato con acqua tiepida.

Composizione chimica: < 5% fosfonati.



Xi Irritante

Il decalcificante liquido Saeco contiene acido citrico, acido maleico. **Attenzione:** irritante per gli occhi e la pelle. **Precauzione:** Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali.

Saeco AG

Nordringstrasse 9, CH-4702 Oensingen,